

SHARP®

形名 DV-HRD3/DV-HRD30/DV-HRD300

はじめてお使いになるかたの **かんたん!!**

ガイド

ハードディスク・DVDレコーダーの使いかた

このガイドでは、
録画や再生の基本的な操作に
ついて説明しています。

アンテナの接続やテレビとの接続など、接続・設定が済んでいない場合は別冊の **1. 接続・準備編** をご覧ください。

- 詳しい接続方法や操作方法については、別冊の **1. 接続・準備編** **2. 操作編** をご覧ください。



はじめに

2
ページ



さっそく
使ってみましょう

7
ページ



録画や再生の
基本操作

11
ページ

第1章 番組を
ハードディスクに
録画しよう

12
ページ

第2章 ハードディスクに
録画した番組を
再生しよう

14
ページ

第3章 早送り・早戻し再生や
スロー再生など、再生時に
便利な機能を使うとき

16
ページ

第4章 デジタル放送を
ハードディスクに
予約録画しよう

18
ページ

第5章 VHF/UHF放送を
ハードディスクに
予約録画しよう

20
ページ

第6章 市販されている
DVDビデオソフトを
再生しよう

22
ページ

第7章 コマーシャルなど不用品
シーンを削除したいとき
(シーン消去)

23
ページ

第8章 DVDに残そう
(ダビング)

24
ページ

第9章 DVDに録画した番組を
再生しよう

28
ページ

第10章 録画した番組を
消そう

29
ページ

用語集
こんな
ときは?

その他の情報

32
ページ



ビデオデッキと
ハードディスク・DVDレコーダーは

どう違うの？



VHSビデオ
テープ

ビデオテープレコーダー

したいこと

番組を録画する

録る

テープやディスクの
空きがなくなったら

録画できる時間は

録画した番組を再生する

見る

複数の番組が
録画されているとき

録画するときは

- 録画用のビデオテープをセットする必要があります。


ビデオテープの空きが無いときは

- テープを巻き戻して、古い番組の
上に録画（上書き）できます。



停止している位置から
録画ができます。

まだ見ていない番組を誤って
消してしまうこともあります。



録画できる時間は

- ビデオテープだと360分（6時間）。
（120分テープに3倍モードで録画した場合）



360分（6時間）

はじめから再生したいときは

- 録画停止させた位置からの再生になるため、
テープを巻き戻してから再生します。

見たい番組を探すときは

- テープを巻き戻したり、早送りして探します。

本体内蔵
ハードディスク

DVD

ハードディスク (本体内蔵) ・DVDレコーダー

録画するときは

- テープが無くて放送番組が録画できます。

「本体の中には、番組を録画できる記録装置が入っています。
この記録装置を「ハードディスク」といいます。」

- DVDにも録画は行えます。

ハードディスクやDVDディスクの空きが無いときは

- 見終わった番組を消して「空き」を作ります。

番組を消す操作が
必要。

消去

空いた!

新しい番組は、
自動的に空いて
いる場所に録画
されます。

まだ見ていない番組を誤って
消してしまう心配はありません。

違いは

録画できる時間は

- ハードディスク (本体内蔵) なら約200時間。(DV-HRD3に3倍長時間 (EP) モードで録画した場合)
(120分テープの最大約100本分) = 普段お使いになるならハードディスクで十分です。



=

最大約100本分! (約200時間)

はじめから再生したいときは

- 録画した番組を見るときは、再生ボタンを押すだけです。
テープのように巻き戻しをする必要はありません。
最後に録画した番組が再生されます。

見たい番組を探すときは

- テレビ画面に録画番組一覧
(録画リスト) 表示をさせて、
かんたんに探せます。

録画リスト

録画番組一覧

録画した番組A

録画した番組B

録画した番組C

録画した番組D

選んで再生



違いは

ハードディスク（本体内蔵）とDVDについて

ハードディスクってなに？

- 本体の中には、放送番組を録画できる記録装置が入っています。この記録装置を「ハードディスク」といいます。

- ハードディスクは録画容量が多いので、たくさんの番組を録画できます。

DV-HRD3の場合：約200時間（3倍長時間（EP）モード）
（120分ビデオテープ100本分）

おすすめの使いかた

- 本機は、ハードディスクに録って見る使いかたがおすすめです。

- 内蔵のハードディスクに録画するので、録りたいときにすぐに録れ、見たいときにすぐに見られます。



ハードディスク（本体内蔵）は、一時的な録画場所として使うのに適しています。

- 保存したい番組は、DVDにコピー（移動）して保存します。

ハードディスクにはたくさん録画できるけど…

たくさん録画できて便利なのがハードディスク。でも、いつかは番組でハードディスクがいっぱいになり、録画できなくなります。そんなときは、ハードディスクから不要な番組（見終わった番組）を消して空きを作りましょう。

DVDはどう使えばいいの？

- 市販されているDVDビデオソフトを再生します。




- ハードディスク（本体内蔵）に録画した番組の保存に使えます。

保存は、ハードディスクからDVDにコピー（移動）して保存します。



- 直接DVDに録画したい場合は、別冊の取扱説明書「2.操作編」46ページをご覧ください。

DVDは、保存用として使うのに適しています。




デジタル放送の1回だけ録画可能な番組はCPRM対応のDVD-RWを使用してください。



DVDを使うときは、次のことに注意してね！

DVDの持ちかた



光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。

DVDに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

録画に使えるDVD

DVDをご購入する際は、必ず「for VIDEO」、「for General」、「録画用」のいずれかの表記のあるDVDをお求めください。

デジタル放送の録画には、DVD-RW（CPRM対応）をお使いください。



for VIDEO

for General

録画用



DVD-RW

ディーブイディー・マイナス・アールダブルユー


何回でも繰り返して録画ができるディスクです。



DVD-R

ディーブイディー・マイナス・アール

消せないディスクです。



録画に使えないDVD



DVD+RW

プラス



DVD+R

プラス



DVD-RAM

DVD+RW、DVD+R、DVD-RAMは録画に使えません。DVDをご購入の前に必ずご確認ください。




本機を使うための準備をしよう



デジタル放送を見るために、付属品のB-CASカードを本機に入れてください。

- 付属品については、別冊の取扱説明書「1.接続・準備編」▶▶▶ 3ページをご覧ください。
- デジタル放送はB-CASカード(付属品)を本体にセットしないと視聴できません。
- 本機の電源を切った状態で、B-CASカードを入れてください。

セットのしかた



B-CASカードのユーザー登録


- B-CASカードに付いている登録はがきでユーザー登録をしましょう。



B-CASカードのセットのしかたについて詳しくは別冊の取扱説明書「1.接続・準備編」▶▶▶ 70ページをご覧ください。



本機のリモコンでお使いのテレビを操作できます。テレビを操作してみましょう。




- 本機のリモコンから出る信号を、お使いのテレビに合わせると本機のリモコンでテレビの操作が行えます。

1 電源 ● テレビ ● ボタンを押したまま、「メーカー指定ボタン」(下の表)を同時に5秒以上押して設定します。

メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン
シャープA ①	松下1 ④	ソニー ⑦	東芝 ⑩/⑪	三洋2 3桁入力 ●
シャープB ②	松下2 ⑤	三菱 ⑧	パナソニック ⑪	Gコード ●
シャープC ③	日本ビクター ⑥	日立 ⑨	三洋1 メモリ ⑫	アイワ 番組情報 ●

- 「シャープB」に設定する場合はテレビ ● ボタンと ② を同時に5秒以上押します。工場出荷時は、「シャープA」に設定されています。

2 ● 設定が完了すると、つぎの操作が行えます。
テレビを操作できるか確認しましょう。



電源

● : テレビの電源を入/切します。

入力切替


● : テレビの入力切替を行います。「ビデオ1」や「ビデオ2」などの切替ができます。

選局

● : テレビのチャンネルを切替できます。テレビのタイプや設定により、切り換わるチャンネルは異なります。

音量

● : テレビの音量を調整できます。



- テレビの操作ができないときは、再度設定し直してください。例えば、シャープ製のテレビをお使いの場合は3種類の信号があります。順番に設定し直して操作してみましょう。

詳しくは別冊の取扱説明書「1.接続・準備編」▶▶▶ 54ページをご覧ください。

操作をするための準備をしよう


はじめに



テレビと本機の準備をしましょう。

- 操作をする前に接続や設定がお済みでないときは、別冊の取扱説明書 **1. 接続・準備編** で接続や設定を行ってください。

テレビの準備



- 1 リモコンのテレビ電源ボタンを押して、
テレビの電源を入れます。

- テレビの主電源が切れているときは、リモコンのテレビ電源ボタンを押してもテレビの主電源は「入」にできません。テレビの主電源を「入」にしてください。

- 2 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます。


例) テレビの外部入力(ビデオ入力)1端子に本機を接続した場合。

- リモコンのテレビ入力切換ボタンを押して、
テレビの入力を「ビデオ1」に切り換えます。



表示は例です。
お使いのテレビにより異なります。


本機の準備



電源ボタン

- 3 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、
本機の電源を「入」にします。

- 本機の電源を入ると、本体のDVDランプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、点滅が消えるまでしばらくお待ちください。




本体液晶表示部

DVDランプ

「HELLO」

点滅が消えると本機をお使いいただけます。

テレビ画面に本機の映像が映ります。



これで準備は完了です。

録画や再生などの操作は次のページをご覧ください。

さっそく使ってみましょう ▶▶▶ 8ページ

映像が映らないときはここを確かめてください。

- 手順2でテレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換えていますか。
- アンテナの接続やテレビとの接続は正しいですか。
別冊の取扱説明書 **1. 接続・準備編**
▶▶▶ 18～31ページでご確認ください。




基本的な使いかたを紹介します。

7ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。

1 ハードディスク(本体内置)に番組を録画します。

電源を入れると、自動的にハードディスクが選ばれます。

● 番組の録画はチャンネルを選び、**録画**を押すだけです。



内蔵のハードディスクに録画



録画が始まると、オレンジ色に点灯します。


- 1 録画したい放送を選びます。
- 2 録画したいチャンネルを選びます。

● **録画**を押します。

録画を停止するときは、**録画停止**を押します。

ハードディスクに録画しよう▶▶▶ 12ページ

3 見終わった番組は消しましょう。



1 **スタートメニュー**を押し、
↑↓←→で
「編集/消去」を選び、
決定を押します。

2 ↑↓で「タイトル選択消去」を選び、**決定**を押します。

3 ↑↓で消去したい番組を選び、**決定**を押します。

● 選ばれた番組には (ゴミ箱マーク) が付きます。

4 **黄** (消去実行) を押します。

5 消去するときは
←→で「する」を選び、**決定**を押します。

● 選んだ番組が消去されます。

6 **終了**を押し、終了します。

● テレビ画面に戻ります。


録画した番組を消そう▶▶▶ 29ページ

2 ハードディスクに録画した番組を見ます。

今録画した番組を再生するときは




- **再生** を押すだけで見られます。
- 再生を停止するときは **停止/ライブ** を押します。



再生が始まると、青色に点灯します。

番組を選んで再生するときは

- 複数の番組を録画したときでも、録画した番組はテレビ画面に一覧表示できますので、再生したい番組がかんたんに選べます。(録画リスト)



- 1 録画番組一覧(録画リスト)は **録画リスト** を押すと表示されます。

- 2 再生したい番組を **決定** で選び、**決定** を押して再生します。

録画リスト (HDD: オリジナル)			
HDD残時間: SD 7時間30分		10/21(木)午前 8:00	
BS 103	新春、芸能人大集合	録画日	時間 モード
●●テレビ h	10/19(日)午後 8:00 60分 HD		
1	春のイタリア観光	10/18(月)	60分 HD
2	K-5 格闘技選手権	10/18(月)	60分 SD
3	新春、芸能人大集合	10/19(日)	60分 HD
4	マニアル浜口夫人	10/20(火)	120分 HD

選んで再生



再生しよう▶▶▶

14
ページ

ちょっと一言

保存したい番組はDVDにコピー(移動)して保存します。(ダビング)

- 一体型だからDVDへのコピー(移動)もかんたんです。

繰り返し録画できる
DVD-RWがおすすめ!!

録画用DVD

DVD-RW

DVD-R

何回でも繰り返して録画ができるディスクです。

消せないディスクです。

編集機能を使えばコマーシャルなど
不用な部分を削除してダビングできます。

「シーン消去」▶▶▶

23
ページ

ダビングの操作は次のページ



基本的なダビングのしかたを紹介します。

7ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。

- 録画に使えるディスクについては27ページをご覧ください。


残しておきたい番組はハードディスクからDVDにコピー（移動）して保存しましょう。（ダビング）

新品のDVD-RWをセットしたときは、自動的に「初期化」という動作が始まります。初期化中はテレビ画面に初期化中を示す表示が出ますので、完了するまでお待ちください。

初期化については別冊の取扱説明書

2. 操作編 ▶▶▶ 156ページ

[DVDのセットのしかた]



1 録画用DVDをセットしましょう。

- ① トレイ開閉 を押し、ディスクトレイを開ける
- ② 録画用DVDをセットする
- ③ トレイ開閉 を押し、ディスクトレイを閉める

2 「ダビング」の画面を表示しましょう。

- ① スタートメニュー を押す
- ② で「ダビング」を選び、 決定 を押す

3 ダビングの設定をしましょう。

- ① で「HDD→DVD」を選び、 決定 を押す
- ② で「録画モード変換ダビング」を選び、 決定 を押す

4 ダビングする番組を選びましょう。

- ① で 録画したい番組を選び、 決定 を押す
- ② 黄 (選択終了) を押す

5 ダビングをしましょう。

- ① で「録画モード」を選び、 決定 を押す
- ② 「設定」で 決定 を押す
- ③ で「すぐにダビング」を選び、 決定 を押す
- ④ 「確認」で 決定 を押す

ダビングが始まります。

DVDに残そう▶▶▶

録画や再生の基本操作

● 録画や再生の基本操作を知り、本機を楽しみましょう

もくじ

番組をハードディスクに録画しよう

12
ページ

ハードディスクに録画した番組を再生しよう

14
ページ

- すぐに再生しよう！ 14ページ
- ハードディスクのタイトル(録画した番組)を再生しよう！ .. 15ページ

早送り・早戻し再生やスロー再生など、
再生時に便利な機能を使うとき

16
ページ

デジタル放送をハードディスクに予約録画しよう

18
ページ

VHF/UHF放送をハードディスクに予約録画しよう

20
ページ

市販されているDVDビデオソフトを再生しよう

22
ページ

コマーシャルなど不要なシーンを削除したいとき(シーン消去)

23
ページ

DVDに残そう(ダビング)

24
ページ

- ダビングするための準備をしよう！ 24ページ
- ハードディスクからDVDにダビングしよう！ 25ページ

DVDに録画した番組を再生しよう

28
ページ

録画した番組を消そう

29
ページ

- ハードディスクに録画した番組を消そう 30ページ
- DVDにダビング(録画)した番組を消そう 31ページ

第1章

番組をハードディスクに録画しよう

本機の場合

- ビデオデッキの場合、録画にはビデオテープが必要ですが、本機の場合、ハードディスク（本体内蔵）に録画するので、すぐに、気軽に、録画ができます。
- ビデオデッキの場合、ビデオテープのどこからでも録画ができるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配がありますが、本機の場合、空いている場所に録画されるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配がありません。

本体内蔵
ハードディスク

- 本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンやテレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。

番組を録画しよう！操作はここから始まります。

1

- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力切換ボタンを押して、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を入れる

DVDランプの点滅が消えるまでしばらくお待ちください。



DVDランプが点灯しているときはDVDが選ばれています。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD（ハードディスク）」が選ばれます。手順3へ進む

2

DVDランプが点灯しているときは

HDD ※（ハードディスク）を押し、ハードディスクを選ぶ


※ HDD：ハードディスクのことです。

- ハードディスク側の画面表示が表示されます。（表示は1分後に消えます。）



選ばれたハードディスク側の表示が黄色で表示されます。

[リモコン（操作に使うボタン）]



- ④ 1 ~ 12 または選局ボタンを押して、録画したいチャンネルを選ぶ


次ページの手順へつづく >>

3

放送を選ぶ

- 地上A**：地上アナログ放送（従来のVHF/UHF放送）
- 地上D**：地上デジタル放送
- BS**：BSデジタル放送
- CS1/2**：110度CSデジタル放送
ボタンを押して、CS1（スカパー！110P）とCS2（スカパー！110S）を切り換えます。

[テレビ画面]




画面左上で選んだ放送の種類が確認できます。

録画モードとは

- 録画モードは、録画の画質や録画できる時間を決める設定値のことです。
- 本機の録画モードは、5つの録画モードがあります。「高画質(XP)」、「標準画質(SP)」、「2倍長時間(LP)」、「3倍長時間(EP)」と「マニュアル(MN)」です。
- MN(マニュアル)では、32段階の値を選べます。値が大きいほどきれいな画質で録画できます。

録画モード



※ 各録画モード選択時の録画可能時間は、別冊の取扱説明書「2.操作編」▶▶▶ 40ページをご覧ください。

録画や再生の基本操作

番組をハードディスクに録画しよう



5 録画モードを選ぶ

デジタル放送を録画する場合

- この手順は必要ありません。▶▶▶ 手順6へ進む


VHF/UHF放送を録画する場合

- 録画モード をくり返し押し、録画モードを選んでください。

→ XP → SP → LP → EP → MN○○ ※MN○○:マニュアルの値

6 ●録画 を押す

- 録画が始まります。
- 本体の録画中ランプが点灯し、本体液晶表示部がオレンジ色に点灯します。




7 録画を停止するときは、 を押す

- 録画が終了します。

デジタル放送でテレビ放送が見られないときは？

- 「テレビ」になっているかを確認してください。

[テレビ画面]



ここにテレビの放送局名が表示されているかどうかを確認してください。

- 「テレビ」以外になっているときは を繰り返し押し、「テレビ」に切り換えてください。

→ テレビ → ラジオ → データ



録画を一時停止したいときは

- 録画中に を押すと、録画が一時停止します。
- もう一度 を押すと、録画が再開します。
- デジタル放送をHD/SD録画しているときは、録画一時停止ができません。

第2章

ハードディスクに録画した番組を再生しよう

本機の場合

- 録画した番組をすぐに見たいときは再生ボタンを押すだけで最後に録画した番組が見られます。ビデオデッキのようにビデオテープを早送りや巻き戻しをする必要がありません。
- 録画した番組の検索も「録画リスト(録画した番組の一覧表)」でかんたんに探せます。▶▶▶ 15ページ

録画リスト (HDD: オリジナル) 10/21 (木) 午前 9:00
HDD残時間: SD 7時間30分

BS 103 春のイタリア観光
●●テレビ h
10/18 (月) 午後10:00 60分 HD

タイトル名	録画日	時間	モード
1 春のイタリア観光	10/18 (月)	60分	HD
2 K-5 格闘技選手権	10/18 (月)	60分	SD
3 新春、芸能人大集合	10/19 (火)	60分	HD
4 マニュアル浜口夫人	10/20 (水)	120分	LF
5 ウィンブルドン2001	10/20 (水)	60分	XF
6 俺は待ってないぜ	10/20 (水)	60分	FB

一覧から選んで再生できます。


- 本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンやテレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。



ハードディスクに録画した番組をすぐに見たいときはどうするの？

再生を押して再生します。

[リモコン(操作に使うボタン)]




すぐに再生しよう! 操作はここから始まります。

- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力切替ボタンを押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押し、本機の電源を入れる

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD(ハードディスク)」が選ばれます。▶▶▶ 手順3へ進む



- 2 DVDランプが点灯しているときは **HDD** ※(ハードディスク) を押し、ハードディスクを選ぶ



- ハードディスク側の画面表示が表示されます。(表示は1分後に消えます。)
※ HDD: ハードディスクのことです。

- 3 再生を押す

- 番組の再生がはじまります。

- 4 再生を止めるときは 停止/ライブを押す

- 止めた後に、つづきを見ることもできます。

つづき再生について▶▶▶



ハードディスクに録画した番組の再生はどうするの？

録画リストからタイトル(録画した番組)を選んで再生します。

- 録画した番組のことを「タイトル」といいます。
- 録画した番組の一覧表のことを「録画リスト」といいます。

ハードディスクのタイトル(録画した番組)を再生しよう！ 操作はここから始まります。

- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力ボタンを押して、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を入れる

DVDランプの点滅が消えるまでしばらくお待ちください。



DVDランプが点灯しているときはDVDが選ばれています。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD(ハードディスク)」が選ばれます。

手順3へ進む

- 2 DVDランプが点灯しているときは**HDD(ハードディスク)**を押し、ハードディスクを選ぶ

- ハードディスク側の画面表示が表示されます。(表示は1分後に消えます。)



選ばれたハードディスク側の表示が黄色で表示されます。

- 3 **録画リスト**を押して、**決定**で
見たいタイトル(録画した番組)を選ぶ

録画リスト(タイトル名リスト)の例

録画リスト (HDD: オリジナル)			
HDD残時間: 7時間30分			
BS 103	チャンネル	番組名	録画日時
BS 103	h	春のイタリア観光	10/21(木)午前8:00
10/20(水)午後11:00	120分	録画	
タイトル名	録画日時	時間	モード
1 春のイタリア観光	10/21	60分	HD
2 K-5 格闘技選手権	10/21	60分	SP
3 新春、芸能人大集合	10/21	60分	HD
4 マニアル浜口夫人	10/20(水)	120分	LP
5 ウィンブルドン2001	10/22	60分	XP
6 俺は待ってないぜ	10/22	60分	EP
▼次へ	[古い順]	全	10タイトル


選んでいる番組

- 黄色で表示されます。

録画リストの切り換え

- 録画リストは、**青**を押すごとに「タイトル名リスト」↔「画面リスト」に表示が切り換わります。
- ※ **タイトル名リスト**: 録画した番組がタイトル名で一覧表示されます。
- ※ **画面リスト**: 録画した番組の初めの部分が子画面となり、一覧表示されます。

[リモコン(操作に使うボタン)]



- 4 **決定**を押して、再生する

- 選んだ番組の再生が始まります。
- 再生中は本体液晶表示部が青く点灯します。



- 5 再生を止めるときは**停止/ライブ**を押す

- 止めた後に、つづきを見ることもできます。

つづき再生について▶▶▶ 17ページ

- 番組の最後まで再生すると再生が停止し、自動的にライブ映像(本機で選局している放送番組の映像)に戻ります。

[画面リストの例]



第3章

早送り・早戻し再生やスロー再生など、再生時に便利な機能を使うとき

ハードディスクやDVDの再生時に覚えておくと便利な機能です。



いろいろな再生が楽しめます。

- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルを飛ばしたいときは、瞬時に飛ばせる「30秒スキップ」機能を使います。
- ドラマのセリフを聞き逃したのでちょっと戻して再生したいときは、「リプレイ」機能を使います。

いろいろな再生のしかた




見たい場面(シーン)を映像を見ながら素早く探すときは
早送り再生／早戻し再生をする(サーチ)

1 再生中に または を押す

- 押すたびに次のようにサーチの速さが変わります。
ハードディスクに録画した番組を再生しているとき

→  (約2倍速) →  (約10倍速) →  (約30倍速)

DVDに録画した番組を再生しているとき

→  (約2倍速) →  (約8倍速) →  (約32倍速)

2 サーチを解除するときは 再生 を押す

- サーチが解除され、再生画面に戻ります。
- タイトル(録画した番組)をまたぐサーチはできません。
- ハードディスクの場合は、タイトル(録画した番組)の最後までサーチすると、再生が停止します。

メモしたり、じっくり確かめたい映像は
静止画にする(静止画再生)

1 再生中に を押す

- 静止画再生になります。

2 静止画再生を解除するときは 再生 を押す

- 静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。
- 静止画再生が約15分間続くと、画面の焼き付きを防ぐため、自動的に再生画面に戻ります。



じっくり見たい場面(シーン)は スローで見る(スロー再生)

1 再生中に を押す

- 押すたびに次のように速さが変わります。



- ハードディスクにHD/SD録画[※]したタイトル(録画した番組)のスロー再生は、1段階だけです。

※ HD/SD録画  32ページ

2 スロー再生を解除するときは を押す

- スロー再生が解除され、再生画面に戻ります。
- タイトル(録画した番組)をまたぐスロー再生はできません。
- タイトル(録画した番組)の最後まで再生すると、スロー再生が解除されます。

コマーシャルなどを飛ばして 見たいときは(30秒スキップ)

1 再生中に を押す

- 約30秒先にジャンプします。
- コマーシャルなどを飛ばして見るときに便利です。

見逃した場面(シーン)を見直したいときは ちょっと戻して再生する(リプレイ)

1 再生中に を押す

- 約10秒前に戻って再生します。
- ドラマのセリフを聞き逃したときなどに便利です。

途中で見たタイトル(録画した番組)の つづきを見たいときは

つづき再生(停止した場所から)で見られます。
ただし、次の制限があります。

- 途中で見たタイトル(録画した番組)は、再生の操作をするにつづきから再生されます。
- 初めから再生したいときは、「機能メニュー」で再生のしかたを選びましょう。

再生中に停止した後で つづきを見る場合

① を押す

- 前回停止したところから再生が始まります。

録画リストからタイトル(録画した番組)を 選んでつづきを見る場合

① を押す

- 録画リストが表示されます。

② を押して再生したいタイトル(録画した番組)を選び、 を押す

- 前回停止したところから再生が始まります。


タイトル(録画した番組)を 初めから再生したい場合

① を押す

- 録画リストが表示されます。

② を押して再生したいタイトル(録画した番組)を選び、 (機能メニュー)を押す

③ を押して「再生」を選び、 を押す



④ を押して「最初から」を選び、 を押す

- 選んだタイトル(録画した番組)が最初から再生されます。

第4章

デジタル放送をハードディスクに予約録画しよう



デジタル放送は、電子番組表 (EPG) で番組を選んで予約録画できます。

※ 電子番組表 (EPG) デジタル放送は、テレビ画面に番組表を表示できます。この番組表を電子番組表 (EPG) といいます。

その他の予約録画のしかた

- 日時を指定して予約録画をしたい場合は

▶▶▶ 2. 操作編 60ページ

🔊 操作はここから始まります。本書では、かんたんに予約設定できる「クイック録画予約」で説明しています。


DVDランプの点滅が消えるまでしばらくお待ちください。



1

- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力切換ボタンを押して、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を入れる

[リモコン (操作に使うボタン)]




2

放送を選ぶ

- 地上D : 地上デジタル放送
- BS : BSデジタル放送
- CS1/2 : 110度CSデジタル放送

ボタンを押して、CS1 (スカパー! 110P) と CS2 (スカパー! 110S) を切り換えます。

[テレビ画面]




画面左上で選んだ放送の種類が確認できます。

3

番組表を押す

- 電子番組表 (EPG) が表示されます。



選んでいる番組

- 黄色で表示されます。


電子番組表 (EPG) は、数日分の番組表が表示されます。

- テレビ放送...8日分
- ラジオ放送...3日分
- データ放送...最低1日分

選んだ番組の番組情報が表示されます。

カラーボタンで選べる機能

次ページの手順へつづく >>



選んでいる番組 (黄色で表示されます。)


4 で放送局を選ぶ

5 で番組を選び、 を押す

- を何回か押すと、次の時間帯が表示できます。




- 予約の設定画面が表示されます。



クイック録画予約は、HDDに録画します。

「録画予約」を選んだときは、画面の指示に従って操作をしてください。



予約が完了し、予約ランプが点灯します。

画面が電子番組表 (EPG) に戻ります。

- 電源を切っても予約録画は働きます。

予約終了後に電源を切りたいときは

- 本機の電源を切ります。

6 で「クイック録画予約」を選び、 を押す

- 予約した番組の確認画面が表示されます。

7 「確認」で を押す

予約完了

- 本体の予約ランプが点灯します。



8 電子番組表 (EPG) を消すときは、 を押す

- 予約した番組は、リモコン屏内の で確認できます。
- 押すたびに「予約リスト (予約確認画面)」 ↔ 「テレビ画面」となります。
- 詳しくは、別冊の取扱説明書 **2. 操作編** ▶▶▶ **75** ページをご覧ください。


違う日時の電子番組表 (EPG) を表示させるには

- ① (日時検索) を押し、 で日付を選ぶ
- ② (時間を選ぶ) を押し、 で予約したい時間帯を選び、 を押す

- 「ジャンル検索」や「日時検索」についての詳細は、**2. 操作編 32～33** ページをご覧ください。

今現在放送中の番組は予約できません

- 今現在放送中の番組を選ぶと、選んだ番組がテレビに映ります。



選んだ日付

時間帯は3時間単位で選べます。
この例では、午前9時～午後0時の時間帯を選んでいました。

第5章

VHF/UHF放送をハードディスクに予約録画しよう



従来のVHF/UHF放送は、「かんたん画面予約」で番組を予約録画できます。

●「かんたん画面予約」を使うと、新聞のテレビ欄を塗りつぶすような感じで予約できます。

[かんたん画面予約]



予約録画の時間を設定します。


すでに予約のある時間帯です。

その他の予約録画のしかた

- Gコード®システムで予約録画をしたい場合は
▶▶▶ 2. 操作編 58ページ
- 日時を指定して予約録画をしたい場合は
▶▶▶ 2. 操作編 60ページ

操作はここから始まります。

[リモコン (操作に使うボタン)]



1

① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる

2

スタートメニューを押す

3

で「予約/予約確認」を選び、決定を押す

4

で「かんたん画面予約」を選び、決定を押す

電源

入力切換

電源



② リモコンのテレビ入力切換ボタンを押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える

③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押し、本機の電源を入れる

DVDランプの点滅が消えるまでしばらくお待ちください。



● スタートメニューが表示されます。



●「かんたん画面予約」が表示されます。

次ページの手順へつづく >>

■予約 10/21 [木] 午前 9:00

今日	10/22 [金]	10/23 [土]	10/24 [日]	10/25 [月]	10/26 [火]	10/27 [水]	10/28 [木]
放送局	午前 9時	10時	11時				
▲▲テレビ	1						
▲▲放送	2						
●●テレビ	3						
●●放送	4						
TV●●	5						

■日付を選択 ▶▶で日付を選び、(決定)を押してください。

◀ 今日 10/22 [金] 10/23 [土] 10/24 [日] 10/25 [月] 10/26 [火] 10/27 [水] 10/28 [木] ▶

午前 9 6 9 午後 0 3 6 9

5 緑 (日時選択) を押し、
◀▶ で日付を選ぶ

6 黄 (時間を選択) を押し、
◀▶ で予約したい時間帯を選ぶ

7 (決定) を押す

8 ▲▼ で放送局を選ぶ

9 ◀▶ で開始時刻を選び、(決定) を押す

予約の開始時刻と終了時刻の単位について

- 予約録画の開始時刻と終了時刻を15分単位で選べます。
- 開始時刻は、3分前を過ぎた時刻は選べません。

例えば、9時15分を開始時刻にしたい場合は
9時12分までに予約をしてください。



9時12分を過ぎると、
選べる開始時刻は
9時30分からになります。

10 ◀▶ で終了時刻を選び、(決定) を押す

11 ◀▶ で「クイック録画予約」を選び、
(決定) を押す

- 予約内容の確認画面が表示されます。

12 「確認」で (決定) を押す

予約完了

- 本体の予約ランプが点灯し、予約が完了します。

13 終了 (決定) を押して、かんたん画面予約を終了する

■予約 10/21 [木] 午前 9:00

■日時指定予約 放送日時とチャンネルを指定して予約します。

予約を行う日付・時刻・チャンネルを設定してください。

放送日	録画開始時間	録画終了時間	チャンネル
10/21 [木]	午前 9:15 ~	午前 10:00	地上A 6

録画予約 クイック録画予約 視聴予約

クイック録画予約は、HDDに録画します。

予約完了



予約終了後に電源を切りたいときは




- 本機の電源を切ります。

第6章

市販されている
DVDビデオソフトを再生しよう

操作はここから始まります。

1

- ① リモコンのテレビ  ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ  ボタンを押して、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの  ボタンを押して、本機の電源を入れる

DVDランプの点滅が消えるまでしばらくお待ちください。



2

DVD を押す

- DVDランプが点灯します。



DVDランプ


3

トレイ開閉

 を押し、
ディスクトレイを開ける

4

DVDビデオをセットする



ディスクトレイ開閉ボタン

光っている面を下にする

ディスクトレイ

5

トレイ開閉

 を押し、
ディスクトレイを閉める

[リモコン(操作に使うボタン)]

電源ボタン

テレビ電源ボタン

テレビ
入力切替
ボタン

6

再生 を押す

- DVDビデオソフトによっては、ディスクトレイを閉めると、自動的に再生が始まります。

7

再生を止めるときは
停止/ライブ を押す

- 止めた後に、つづきを見ることもできます。

つづき再生について▶▶▶

17
ページ

DVDビデオソフトのメニューについて

- DVDビデオをセットすると、メニュー画面が表示される場合があります。その場合、DVDビデオの取扱説明書をご覧ください。

第7章

コマーシャルなど不要なシーンを削除したいとき (シーン消去)



本機の編集機能「シーン消去」で
コマーシャルの場面を削除できます。

- ハードディスクに録画した番組をDVDにコピー(移動)して保存する前に、あらかじめコマーシャルなどの不要なシーンを削除しておくことができます。


シーン消去をしたいとき!

操作はここから始まります。

DVDランプの点滅が消えるまでしばらくお待ちください。



[リモコン(操作に使うボタン)]



1

- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力切替ボタンを押して、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を入れる

2

「編集」の画面を表示しましょう。

- ① HDDを押す
- ② スタートメニューを押す
- ③ 上下左右の方向キーで「編集/消去」を選び、決定を押す
- ④ 上下の方向キーで「編集」を選び、決定を押す
 - ・タイトルが表示されないときはオリジナル/プレイリストボタンを押して、オリジナルに切り換えます。

3

コマーシャルなど不要な部分を削除したいタイトル(録画した番組)を選び、「シーン消去」の画面を表示しましょう。

- ① 上下左右の方向キーでタイトルを選び、黄(編集メニュー)を押す
- ② 上下の方向キーで「シーン消去」を選び、決定を押す

4

削除したい場面(シーン)の開始点を探しましょう。

- ① 再生を押して、再生を始める
- ② 早戻し、早送り、前、次などを押して、カットするシーンの開始点を探す
- ③ 開始点に近くなったら静止/一時停止を押す
- ④ 次(コマ送り)やスローを押して、削除したい開始点を探す
- ⑤ 削除する場面(シーン)の開始点で、決定を押す

5

削除したい場面(シーン)の終了点を探しましょう。

- ① 手順4と同じ操作で終了点を探す
- ② 削除する場面(シーン)の終了点で、決定を押す

6

選んだ場面(シーン)を削除しましょう。

- ① 内容を確認するときは赤(内容確認)を押す
- ② 削除を押して「する」を選び、決定を押す
 - ・選んだ場面(シーン)が削除されます。
- ③ 終了を押す
 - ・編集の操作が終了します。

コマーシャルなど不要な部分の削除のしかた(シーン消去)について詳しくは

▶▶ 2. 操作編 128ページをご覧ください。

録画や再生の基本操作

コマーシャルなど不要なシーンを削除したいとき(シーン消去)
市販されているDVDビデオソフトを再生しよう

第8章

DVDに残そう(ダビング)



ダビングに使用するディスクについて

🔊 ダビングしたディスクを他のDVDプレーヤーで再生したいときは、DVD-RまたはDVD-RW (ビデオフォーマット) ディスクを使用します。

- 「ビデオフォーマット」は再生の互換性(他のDVDプレーヤーで再生できること)に優れた録画方式です。
- 本機では、DVD-RとDVD-RWを「ビデオフォーマット」で使えます。



ビデオフォーマットで録画し、ファイナライズをする。

🔊 ハードディスクに録画したデジタル放送の番組をダビングしたいときは、DVD-RW (VRフォーマット) ディスクを使用します。


- 「VRフォーマット」で使用できるディスクはDVD-RWです。
- 未使用のDVD-RWをセットしたときは、自動的にVRフォーマットで初期化が始まります。

※ 「ビデオフォーマット」や「VRフォーマット」については ▶▶ 32ページをご覧ください。

ダビングするための準備をしよう! (ディスクの準備)

🔊 操作はここから始まります。

[リモコン (操作に使うボタン)]



1

- ① リモコンのテレビ 電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ 入力切換ボタンを押して、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの 電源ボタンを押して、本機の電源を入れる


2

- ② トレイ開閉 を押し、ディスクトレイを開ける

3

- ③ 録画用ディスクをセットし、トレイ開閉 を押し、ディスクトレイを閉める

[DVDのセットのしかた]



[自動初期化中の画面]



- 新品のDVD-RWをセットしたときは、自動的に「初期化」という動作が始まります。初期化中はテレビ画面に初期化中を示す表示が出ますので、完了するまでお待ちください。

- DVD-Rはそのままお使いください。

- DVD-RWをビデオフォーマットでお使いになる場合は、ビデオフォーマットで初期化をしてください。初期化のしかたは別冊の「2.操作編」156ページ「初期化する」をご覧ください。

ハードディスクからDVDのダビングで、DVDにタイトルを保存しよう



ハードディスクに録画した番組を保存したいときは、**DVDにコピー（移動）して保存します。**

🔧 DVDにダビングしましょう。

- ハードディスクとDVDの間でタイトル（録画した番組）を複製（コピー）または移動（ムーブ）する操作を「ダビング」といいます。複製（コピー）または移動（ムーブ）について [27ページ](#)
- コマーシャルなど不要なシーンを削除してダビングしたいときは、編集機能の「シーン消去」で不要なシーンを削除したあとで、ダビングを行います。コマーシャルなど不要な部分を削除したいとき（シーン消去） [23ページ](#)

🔧 24ページの操作で、ダビングするための準備を行ってから操作します。

ハードディスクからDVDにダビングしよう！

🔧 操作はここから始まります。

[リモコン（操作に使うボタン）]




- 「高速ダビング」については別冊の「2.操作編」100～105ページをご覧ください。


1 スタートメニューを押す

- スタートメニューが表示されます。


2 で「ダビング」を選び、決定を押す



3 で「HDD→DVD」を選び、決定を押す



4 で「録画モード変換ダビング」を選び、決定を押す



次ページの手順へつづく >>

録画や再生の基本操作

DVDに残そうダビング

第8章 DVDに残そう(ダビング)(つづき)

■ダビング HDDオリジナル⇒DVD 10/21[木]午前9:00

選択合計時間: 1時間00分 DVD残時間: 1時間00分 SP

BS 103 春のイタリア観光

●●テレビ h

10/18[月]午後10:00 60分 HD

[古い順]

1	春のイタリア観光	10/18[月]	60分	HD
2	K-5 格闘技選手権	10/18[月]	60分	SP
3	新春、芸能人大集合	10/19[火]	60分	HD
4	マニュアル浜口夫人	10/20[水]	120分	LP
5	ウィンブルドン2001	10/20[水]	60分	XP
6	俺は待ってないぜ	10/20[水]	60分	EP

選んだタイトル(録画した番組)には、が付きます。

5 ダビングするタイトル(録画した番組)を
で選び、を押す

タイトル(録画した番組)の最大ダビング数


- 手順5を繰り返すことで、一度に10タイトルをダビングできます。
- 選んだ順にダビングされます。

6 (選択終了)を押す

7 録画モードをで選び、を押す

録画モードについて

XP:高画質
SP:標準
LP:2倍長時間
EP:3倍長時間



- 画質優先か録画時間優先かで録画モードを選びましょう。
- 悩むときは「ジャストダビング」がおすすめです。
選んだタイトル(録画した番組)を1枚のDVDに録画できる録画モードが自動的に選ばれます。

※ DVDへダビングする際の録画モードと録画可能時間は▶▶▶27ページ

8 「設定」でを押す

9 で「すぐにダビング」を選び、を押す

ダビングをいつ開始しますか？

すぐにダビング

ダビング予約

ダビング予約を選択すると、指定した時刻に自動的にダビングを開始することができます。

ダビングを開始します。

確認

10 「確認」でを押す

他のDVDプレーヤーなどで再生したい場合は

- DVD-RまたはDVD-RW(ビデオフォーマット)のディスクを使用してダビングしたあとで「ファイナライズ」という処理をすると、市販のDVDビデオと同等の互換性を持つディスクになります。

ファイナライズについて ▶▶▶ **32** ページ

ダビングが始まります。

[ダビング中の本体液晶表示部]





DVDには何時間くらいの番組をダビングできるの？

標準画質で約2時間の番組を録画できます。

- 録画時間は録画のモード(画質や時間の設定値)によって変わります。
きれいに残したいなら、標準画質以上がおすすめです。

120分のビデオテープ



標準 約2時間

3倍 約6時間

DVD-RW/DVD-R



おすすめ!

高画質(XP) 約1時間

標準画質(SP) 約2時間

2倍長時間(LP) 約4時間

3倍長時間(EP) 約6時間

画質がきれい

長時間

MN32

MN1




デジタル放送の番組はダビングできるの？

- デジタル放送には「録画可能」、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」、「録画禁止」の3つのコピー制御信号があります。
そのため、録画やダビングに制限があります。

録画やダビングを行える放送は「録画可能」と「1回だけ録画可能」の番組です。

「録画可能」と「1回だけ録画可能(コピーワンス)」の番組のダビングについて






第9章

DVDに録画した番組を再生しよう

DVDにダビング(録画)した番組を再生しよう!

操作はここから始まります。

1

- ① リモコンのテレビ  ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ  ボタンを押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの  を押し、本機の電源を入れる

DVDランプの点滅が消えるまでしばらくお待ちください。



2

DVD を押す

- DVDランプが点灯します。




3

トレイ開閉

 を押し、ディスクトレイを開ける

4

DVDをセットする



5

トレイ開閉

 を押し、ディスクトレイを閉める



[リモコン(操作に使うボタン)]

電源ボタン

テレビ電源ボタン

テレビ
入力切換
ボタン

6

録画リスト  を押し、 で
見たいタイトル
(録画した番組) を選ぶ

[録画リスト]


録画リスト (DVD: オリジナル)			
地上A 1 SP		DVD残時間: SP	0時間30分
10/18月	午後10:00	30分	
タイトル名		録画日	時間
1 地上A1	SP	10/18月	30分
2 地上A3	SP	10/18月	30分
3 地上A8	SP	10/19日	30分

選んでいる番組
・黄色で表示されます。

7

決定 を押し、再生する

- 選んだタイトル(録画した番組)の再生が始まります。
- タイトル(録画した番組)の再生が終わると、次のタイトルが再生されます。
- 再生中はDVDランプが青く点灯します。



DVDランプ

8

再生を止めるときは
 を押す

第10章

録画した番組を消そう

ハードディスクやDVDの中から、いらなくなったタイトル(録画した番組)を消そう

本機の場合

- ビデオテープの場合、録画できる場所がなくなっても、テープを巻き戻して古い番組の上に録画できますが、ハードディスクやDVDの場合、番組でいっぱいになったら番組を消して空きを作るまで録画できません。



ハードディスク・DVDが録画した番組でいっぱいになったら？

❏ いらないタイトル(録画した番組)を消しましょう。

- ハードディスクやDVDのタイトル(録画した番組)は、「消去」をするまで消えません。
- 1回だけ録画可能なタイトルは、ハードディスクから移動すると自動的に消去されます。

ハードディスクのタイトル

(録画した番組)を消すとき

30
ページ

DVDにダビング(録画)

した番組を消すとき

31
ページ


ハードディスクに、あとどのくらい録画できるの？

❏ 「画面表示」で調べましょう。


画面表示

- を押して、ハードディスクの録画可能な時間(残量)を調べましょう。

[リモコン]



[ハードディスク側の画面表示例]



画面表示は約1分後に自動的に消えます。




DVDのタイトル(録画した番組)を消すと、どうなるの？

❏ DVD-RWでは、消した時間ぶんだけ録画可能な時間(残量)が増えます。

❏ DVD-Rでは、消しても録画可能な時間(残量)は増えません。録画したタイトルを見えなくするだけです。

DVD-RW

ディスクいっぱいに録画した場合



DVD-R

ディスクいっぱいに録画した場合



第10章 ハードディスクに録画した番組を消そう



タイトル(録画した番組)を消す操作はどうやるの?


スタートメニューから「編集／消去」を選びましょう。

- 消去のしかたは、いらないタイトル(録画した番組)を選んで消せる「タイトル選択消去」がおすすめです。

操作はここから始まります。




[リモコン(操作に使うボタン)]



- ① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ入力切替ボタンを押して、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を入れる

2 スタートメニューを押す

- スタートメニューが表示されます。



4 上下で「タイトル選択消去」を選び、決定を押す


- 録画リストが表示されます。



選んだタイトル(録画した番組)には、ゴミ箱アイコンが付きます。

- 手順5を繰り返して、20個まで選べます。

6 黄ボタン(消去実行)を押す



- 選んだタイトル(録画した番組)が消えます。

8 終了ボタンを押す

- 消去の操作を終了します。


第10章 DVDにダビング(録画)した番組を消そう

操作はここから始まります。

DVDランプの点滅が消えるまでしばらくお待ちください。




ディスクトレイ開閉ボタン



光っている面を下にする

ディスクトレイ

[リモコン(操作に使うボタン)]



1

① リモコンのテレビ電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる

② リモコンのテレビ入力切替ボタンを押して、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える

③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機の電源を入れる

DVDをセットしよう

2~5 28ページの手順2~5を行う

タイトルを消そう


6

スタートメニューを押す

・スタートメニューが表示されます。

7

で「編集/消去」を選び、決定を押す



8

で「タイトル選択消去」を選び、決定を押す

・録画リストが表示されます。

9

消したいタイトル(録画した番組)を選び、決定を押す

■タイトル選択消去 (DVD: オリジナル) 10/21 [木] 午前 9:00

DVD残時間: SP 0時間 30分

地上A 1 SP

10/18 [月] 午後 10:00 30分

	タイトル名	録画日	時間
1	地上A1 SP	10/18 [月]	30分
2	地上A3 SP	10/18 [月]	30分
3	地上A8 SP	10/19 [火]	30分

選んだタイトル(録画した番組)には、が付きます。

・手順9を繰り返して、20個まで選べます。

10

黄(消去実行)を押す

11

で「する」を選び、決定を押す

選択した内容を全て消去しますか?

する

しない

・選んだタイトル(録画した番組)が消えます。

12

終了を押す

・消去の操作を終了します。

録画や再生の基本操作

録画した番組を消そう(つづき)

用語集

B-CASカード

- ☞ デジタル放送の受信に必要なカードです。B-CASカードには有料放送の視聴契約情報や双方向通信のための情報を記録できます。
B-CASカードのユーザー登録は無料です。




CPRM (Content Protection for Recordable Media)

- ☞ デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。
☞ デジタル放送の「1回だけ録画可能」などの録画制限のある番組を録画・ダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが必要です。

HD/SD録画

- ☞ デジタル放送をそのままの画質でハードディスクに録画する方式です。録画した後の編集操作に制限はありますが、デジタル放送ならではの美しい映像で録画できます。
録画のしかたを「HD/SD録画(放送画質で録画)」に設定すると、HD(デジタルハイビジョン)放送は「HD録画(デジタルハイビジョン画質で録画)」、SD(デジタル標準テレビ)放送は「SD録画(デジタル標準画質で録画)」で録画されます。



VR録画

- ☞ 「XP(高画質)/SP(標準画質)/LP(2倍長時間)/EP(3倍長時間)/MN(マニュアル)」の録画モードを選択できる方式です。DVDは「VR録画(録画モードを選択できる録画)」の方式で録画します。ハードディスクは録画の方式を「HD/SD録画(放送画質で録画)」と「VR録画(録画モードを選択できる録画)」から選べます。

VRフォーマット


- ☞ ● デジタル放送をDVD-RWに録画/ダビングできる記録方式です。
● タイトル(録画した番組)を編集できる便利な録画方式です。
● 「VRフォーマット」で記録できるディスクはDVD-RWです。

ビデオフォーマット

- ☞ ● 市販のDVDプレーヤーで再生できる録画方式です。
● 市販のDVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。
● 本機では、「ビデオフォーマットのDVD-RW」と「DVD-R」で録画ができます。

ファイナライズ

- ☞ 録画したDVD-RWやDVD-Rを市販のDVDプレーヤーなどでも再生できるようにするための、最終処理のことです。



ファイナライズのしかたについて ▶▶▶ 2. 操作編 154ページ

初期化

📀 DVD-RWディスクを録画／ダビングできるようにすることです。

- DVD-RWの初期化には、「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」の2つがあります。



DVD-RW

「VRフォーマット」または「ビデオフォーマット」で
使用できるディスクです。

「VRフォーマット」で使うとき

VRフォーマットで初期化します。

録画すると…

VRフォーマットで録画されます。

「ビデオフォーマット」で使うとき

ビデオフォーマットで初期化します。

録画すると…

ビデオフォーマットで録画されます。



DVD-R

「ビデオフォーマット」でのみ
使用できるディスクです。

使うとき

初期化の操作はしません。

録画すると…

ビデオフォーマットで録画されます。

デジタルチューナー

📀 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送を受信できるチューナーのことです。
アナログチューナー（VHF/UHF放送用チューナー）ではデジタル放送を受信できません。

電子番組表 (EPG)


📀 テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で、視聴したい番組や予約録画したい番組を選べます。本機では、デジタル放送の電子番組表（EPG）が使えます。

タイトルとチャプター、ディスク内の構成

📀 ハードディスクやDVDに録画した番組のことを「タイトル（録画した番組）」といいます。


タイトルは、さらに「チャプター（章・区切り）」という単位で構成されています。

実際には、次のような構成になっています。



これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ
- 録画リスト = もくじ



こんなときは？

アンテナの接続でよくあるお問い合わせ

BSアンテナを接続したが、BS放送が映らない

☞ BSアンテナを接続したら「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定してください。

▶▶ 1. 接続・準備編 72～73ページ

☞ アンテナ受信強度が最高レベル(60以上)になるように、アンテナの向きを調整してください。

▶▶ 1. 接続・準備編 72～73ページ


チャンネルの設定でよくあるお問い合わせ

使わないチャンネルをスキップさせたい

☞ VHF/UHFや地上デジタル放送の個別設定で、「チャンネルスキップ」を「する」に設定してください。

VHF/UHF放送 ▶▶ 1. 接続・準備編 58～61ページ

地上デジタル放送 ▶▶ 1. 接続・準備編 87～90ページ



リモコンの操作でよくあるお問い合わせ

本機のリモコンでテレビの操作をしたい

☞ リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。

▶▶ 1. 接続・準備編 54ページ

テレビ画面にスタートメニューが出ない

☞ テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を、本機と接続した外部入力(「ビデオ1」など)にしてください。

本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器(当社製)も動作してしまう

☞ リモコン番号を変更してください。

▶▶ 1. 接続・準備編 55ページ



D映像端子またはHDMI端子※にケーブルを接続したときは…

☞ デジタル放送の受信中は、S映像端子や映像端子からはスタートメニューや画面表示などの信号が出力されません。

スタートメニューや画面表示を表示させたいときは、テレビの入力切換を、D映像端子またはHDMI端子※を接続した外部入力に切り換えてお楽しみください。

☞ D映像端子とHDMI端子※の両方にケーブルを接続すると、どちらかの端子しか使えません。

リモコンふた内の  を押して、出力を切り換えてください。

※DV-HRD3はHDMI端子を装備していません。

再生でよくあるお問い合わせ

録画したDVDを他のプレーヤーでも再生するには

🔊 ビデオフォーマットのDVD-RWまたはDVD-Rに録画し、ファイナライズをしてください。

VRフォーマットのDVD-RWに録画した場合は、VRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生してください。

「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-RWは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。

ファイナライズについて▶▶▶ **32** ページ

DVDビデオカメラで録画したディスクが編集できない

🔊 8cm盤のDVD-RW (VRフォーマット) は、再生だけお楽しみいただけます。

録画やダビングでよくあるお問い合わせ


デジタル放送がDVDに録画またはダビングできない

🔊 デジタル放送は、CPRM対応のDVD-RW (VRフォーマット) に録画またはダビングしてください。

次のDVDでは、デジタル放送が録画できません。

- CPRM対応していないDVD-RW
- DVD-R
- ビデオフォーマットのDVD-RW

デジタル放送の録画について▶▶▶ **27** ページ



ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組をDVDにダビングするには

🔊 DVDにダビングすると、ハードディスクのデータが消去されます。つまり、移動(ムーブ)になります。

🔊 ダビングに使えるディスクは、CPRM対応のDVD-RWディスク (VRフォーマット) だけです。

デジタル放送のダビングについて▶▶▶ **27** ページ

ダビング中の画面表示を消すには


リモコンの **画面表示** を押すと消えます。

「1回だけ録画可能」のタイトルを、DVD-RWからハードディスクに移動(ムーブ)できない

🔊 DVD-RWからハードディスクへの移動(ムーブ)はできません。

直接DVDに録画したい

🔊 [2. 操作編]「DVDに録画する」(46ページ)をご覧ください。



● 製品についてのお問い合わせは・・・

お客様相談センター	東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043 - 299 - 8280
	西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06 - 6792 - 5993
《受付時間》 月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）			

● 修理のご相談は・・・

2. 操作編 188ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

● お客様登録のご案内

- ・ご登録いただきましたお客様には、ダウンロードサービスを始め、お客様に役立つ情報をe-mailにてお届けいたします。お客様登録は、下記URLにアクセスしてご利用ください。

<http://www.sharp.co.jp/support/av/dv/regist/index.html>

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

この取扱説明書は再生紙を使用しています。（古紙配合率 100%）



アメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。

TINS-B973WJZZ@
05P04-JA-KK